




CZ Multifunkční elektronické zavlažovací hodiny



Instalace baterií

Sejměte zadní část zavlažovacích hodin a zvedněte kryt na baterie. Vložte 2 alkalické baterie AA (nejsou součástí dodávky) a zavřete kryt.

Pokud se na displeji zobrazí symbol baterie, je třeba vyměnit baterie za nové .

Použité baterie by měly být předány k recyklaci.
 Nepoužívejte prosím nabíjecí baterie AA.

Nastavení

1. Nastavení aktuálního času a dne v týdnu:

- Stiskněte **Menu** a poté stiskněte **OK** pro nastavení aktuálního času.
- Otočte otáčecí knoflík pro nastavení přesného času, a poté stiskněte **OK**.
- Otočte otáčení knoflík pro nastavení dne v týdnu, a poté stiskněte **OK** pro potvrzení.

2. Nastavení času zahájení práce:

- Dvackrát stiskněte **Menu** a poté stiskněte **OK**.
- Otočte otáčecí knoflík pro nastavení času zahájení práce, a poté stiskněte **OK** pro potvrzení.

3. Nastavení doby provozu:

- Otočte otáčecí knoflík pro zvýšení / snížení doby provozu (maximálně 240 min).

b) Stiskněte  pro potvrzení.

4. Nastavení frekvence práce:


a) K dispozici jsou frekvence práce: každých 6 hodin, 12 hodin nebo ve vybraných dnech týdne.

b) Stiskněte  nebo  pro nastavení frekvence práce.

c) Stiskněte  pro potvrzení.

Zapnutí / vypnutí automatického ovládání



1. Otočte otáčecí knoflík pro nastavení stavu automatického ovládání na "ON" nebo "OFF".

2. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení zapnutí / vypnutí automatického ovládání.

Dešťový senzor

Dešťový senzor (není součástí dodávky) dává možnost zastavení zavlažování v deštivých dnech.

Časové zpoždění

1. Stiskněte současně  a  pro spuštění funkce časového zpoždění.

2. Otočte otáčecí knoflík pro nastavení časového zpoždění od 0 do 7 dní.

3. Stiskněte  pro potvrzení.

Ruční ovládání

Pokud zavlažovací hodiny nepracují, můžete ručně otevřít průtok vody.

1. Stiskněte tlačítko  pro spuštění ručního ovládání.

2. Otočte otáčecí knoflík pro zvýšení / snížení doby provozu (maximálně 240 min).

3. Stiskněte  pro potvrzení.

Montáž

Nasaďte zavlažovací hodiny na kohoutek. Připojte zahradní hadici k zavlažovacím hodinám. Otevřete kohoutek.

Zavlažovací hodiny otevrou nebo zavřou průtok vody podle nastaveného programu.

Upozornění: Zavlažovací hodiny mohou být nastaveny před montáží.

Obsluha a bezpečnost

1. Pouze pro venkovní použití. Nesmí se používat pro průmyslové účely nebo na chemické látky, potravinářské výrobky, hořlavé nebo výbušné materiály.

2. Povolený tlak vody: 0,5 - 8 bar.

3. Povolená teplota vody: 0°C - 60°C (nemohou být použité při teplotě nižší než 0°C).

4. Rychlost průtoku vody: ≥ 40 l / min. (0,8 Mpa).

5. Stupeň krytí: IPX6.

6. Zdroj napájení: DC3V (2x AA)

7. Pravidelně čistěte sítko umístěné v horní matici, aby nedošlo k ucpání zavlažovacích hodin.
8. Netahejte za hadici připojenou k zavlažovacím hodinám, aby nedošlo k poškození.
9. Žádná část výrobku nesmí přijít do styku se silným teplem nebo otevřeným plamenem.
10. Baterie nebo kabely nesmí přijít do styku s vodou.
11. Výrobek skladujte mimo dosah malých dětí.

Skladování

1. Zavřete kohoutek a sejměte zavlažovací hodiny.
2. Ručně otevřete průtok vody a vypusťte zbytky vody ze zavlažovacích hodin.
3. Vyjměte baterie.
4. Osušte zavlažovací hodiny a uskladněte je na suché místo.

Prohlášení o shodě EC

Bradas Adam i Jan Tyrała Sp. j.
ul. M. Konopnickiej 5
46-300 Olesno, Polsko

Prohlašuje, že výrobek Multifunkční elektronické zavlažovací hodiny WL-3132
je v souladu s ustanoveními následující směrnice:

2004/108/EC - Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě.

Požadavky a technické specifikace uvedené v:

EN61000-6-1:2007,

EN61000-6-3:2007+A1:2011



BRADAS Adam i Jan Tyrała sp. j.
46-300 Olesno, ul. M. Konopnickiej 5
tel. 34 359 74 66, fax 34 359 76 13
NIP 576-000-21-48, KRS 0000074350

Jan Tyrała

Jménem společnosti Bradas Adam i Jan Tyrała Sp. j.

Datum 1. 3. 2016